



Entretien lave-linge

Nettoyage du lave-linge

Effectuez un lavage à haute température, 90 °C minimum, à vide ou avec une charge de linge, au moins une fois par mois.

Nettoyage du bac à lessive

Retirez-le de son emplacement si cela est possible. La plupart des bacs sont amovibles. Rincez-le à l'eau tiède. Vous pouvez ajouter quelques gouttes de liquide vaisselle et frottez.

Détartrez votre lave-linge régulièrement

De temps en temps, versez un litre de vinaigre blanc dans la cuve et lancez la machine à vide à haute température (90 °C).

Vérifier avant chaque lavage qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le tambour.

Nettoyer le filtre de vidange de son lave-linge est une opération qui doit être réalisée périodiquement.

Le filtre de vidange est généralement situé au bas de la façade avant de votre lave-linge. Il peut être caché derrière un portillon ou derrière la plinthe plastique de votre appareil.

Une fois le filtre accessible, prenez un grand bac et placez-le devant la machine. Dévissez ensuite le filtre de la pompe jusqu'à ce que l'eau s'écoule. Une serpillère peut s'avérer nécessaire.

Certains filtres ou pièges à objets peuvent aussi être localisés directement dans la cuve du lave-linge.

Une fois votre lave-linge vidangé, vous pouvez retirer le filtre de la pompe pour le nettoyer.

Nettoyer les joints de porte (ou hublot) qui peuvent s'encrasser. Pour cela, passez la main avec précaution dans le joint du tambour. Si de la crasse s'y trouve, nettoyez à l'aide d'un linge propre et sec.

